

## Инструкция по сборке и эксплуатации

### Промышленный табурет модели «АмперС® ПТ-1, ПТ-2, ПТ-3, ПТ-4, ПТ-5»

Табурет промышленный предназначен для обеспечения и поддержания физиологически рациональной рабочей позы человека в процессе рабочего дня и создания условий для изменения позы с целью снижения статического напряжения мышц – плечевой области и спины, а также для исключения нарушения циркуляции крови в нижних конечностях. Промышленный табурет устанавливается на стационарных и передвижных местах для работы. Промышленный табурет модели «АмперС® ПТ» разработан в соответствии с ГОСТ 12.2.032-78 «Системы стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования».

#### Обивка моделей:

АмперПТ-1 - джутовый брезент ОП

Ампер ПТ-2 - ткань флеймнорм

Ампер ПТ-3 - арамидная ткань «Русар»

Ампер ПТ-4 - натуральная кожа

Ампер ПТ-5 - искусственная кожа



#### Комплектность поставки

1. сидение с механизмом (пиастра)– 1 шт.
2. газлифт– 1 шт.
3. чехол газлифта – 1 шт.
4. пятилучье – 1шт.
5. глайдеры/ ролики – 5шт.
6. опора для ног – 1 шт.

#### Инструкция по сборке

**Внимание: В процессе сборки инструменты не требуются**

1. Установить глайдеры/ ролики в отверстия пятилучья.
2. Установить газлифт в пятилучье.
3. Установить опорное кольцо для ног.
4. Надеть чехол на газлифт.
5. Установить сидение с механизмом (пиастра) на газлифт.

#### Регулировка

1. Высота сидения регулируется подъемом рычага механизма вверх.

## Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 15150, ГОСТ Р 50444, ГОСТ 177, ГОСТ 25644.
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже -10°C и не выше +60°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ.

#### Уход за мебелью

Чтобы продлить срок службы промышленных табуретов и сохранить их внешний вид, важно соблюдать правила ухода и защиты от повреждений. Основные рекомендации включают регулярную чистку, использование подходящих средств, защиту от внешних воздействий и профилактические меры.

Очищайте металлический каркас табуретов от пыли и загрязнений по мере их появления. Не допускайте накопления стойких пятен, так как их будет сложнее удалить. Для регулярной чистки используйте: мягкую ткань или губку - протрите поверхность от пыли. Тёплую воду с мягким моющим средством (например, жидкостью для посуды без абразивов) - для удаления лёгких загрязнений. Нанесите раствор на губку и протрите круговыми движениями, избегая сильного нажима. Избегайте абразивных порошков, жёстких щёток и грубых губок - они могут поцарапать пластик.

Передвигайте табуреты, поднимая их, а не таща по полу - это предотвращает царапины на ножках и сиденьях. Используйте ножки-прокладки из силикона (толщина 2-3 мм), если приходится перемещать табуреты по полу. Избегайте контакта с агрессивными химикатами - кислотами, растворителями и т. д.

Чтобы продлить срок службы табурета, проводите регулярное «техническое обслуживание» подвижных частей каркаса.

#### Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев на металлоконструкции.

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации. Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией.

Гарантия не распространяется на крепежные изделия и иные покупные изделия, не производимые на данном предприятии.

#### ООО "НТ-Сварка"

195221, Санкт-Петербург г, Металлистов пр-кт, дом 96, литер Б, этаж 3, помещение 5н-2, тел.: +7 (812) 676-70-72, e-mail: [info@nt-welding.ru](mailto:info@nt-welding.ru)